

Karta danych technicznych

Czyścik do pian

Czyścik do pian to profesjonalny, wielofunkcyjny środek do usunięcia świeżych pozostałości pianki poliuretanowej i pianki klejącej. Stosuje się do czyszczenia pistoletu montażowego. Można również użyć jako środek do odtłuszczenia powierzchni.

Sposób użycia:

Dla oczyszczenia pistoletu należy usunąć zużyty pojemnik pianki montażowej. Nacisnąć dźwignię pistoletu i wydobyć pozostałą pianę. Dobrze wstrząsnąć pojemnik (co najmniej 20 razy) i zdjąć pokrywę ochronną. Przymocować spryskiwacz do zaworu. Podczas eksploatacji pojemnik trzymać w pozycji do góry dnem. Spryskać czyścikiem zawór pojemnika oraz adapter pistoletu. Proces czyszczenia wykonywać natychmiast po zakończeniu prac, wycierając pozostałą piankę suchą ściereczką wykonaną z bawełny. Wyciągnąć spryskiwacz i nakręcić pistolet na pojemnik. Upewnij się, że połączenie jest bezpieczne. Nacisnąć kilka razy na dźwignię pistoletu, kierując w stronę. Pozostawić czyścik na 2-3 minuty w środku pistoletu. Ponownie nacisnąć dźwignię pistoletu, żeby uwolnić pozostałości pianki. Nie należy pozostawiać przez dłuższy czas przykręconym do pistoletu. Stosować w temperaturach od -15°C do +40°C. Przechowywać w chłodnym, suchym i niedostępnym miejscu dla dzieci. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i sztucznych grzejników radiacyjnych.

Uwagi:

Zawiera substancje łatwopalne. Szkodliwy przy kontakcie z układem oddechowym. Działa drażniąco na oczy i skórę. Podczas pracy zaleca się stosowanie okularów ochronnych, rękawic ochronnych, środków ochrony dróg oddechowych. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami przemyć wodą i

PROXY

PROXY UKRAINE LTD

UKRAINE, DNIPRO AIRPORT STR, 37
TEL./FAX: +38 (056) 375 85 15

INFO@PROXY-UKRAINE.COM
SALES@PROXY-UKRAINE.COM
WWW.PROXY-UKRAINE.COM

natychmiast skonsultować się z lekarzem. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, pod czas użytkowania nie palić. Pojemnik po użyciu nie przekłuwać, ani nie spalać.

Gwarancja i termin ważności wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

Data produkcji wskazana na pojemniku.